

PediFeet PRO

Paket vsebuje:

- 1x PediFeet PRO, električni odstranjevalec trde kože
- 2x brusna pila
- 1x USB polnilni kabel
- 1x ščetka za čiščenje



2. Uporaba:

1. Odstranite zaščito brusilne pile na vrhu naprave.
2. Za prižig naprave pridržite gumb na dnu naprave za 2 sekundi, dokler LED indikator ne zasveti zeleno.
3. Nežno pritisnite brusilno glavo na predel kože, ki ga želite zgladiti in v počasnih krožnih gibih odbrusite staro in odvečno kožo. Med brusenjem preverite, če je trda koža že odstranjena in prenehajte, ko bo površina gladka.
4. Ob prižigu bo naprava delovala z majhno hitrostjo in na dnu bo indikator svetil zeleno. Za spremembo hitrosti vrtenja ponovno pritisnite gumb za prižig na dnu naprave, ko bo hitrost večja, bo indikator svetil rdeče.
5. Če bo naprava preobremenjena ali polna bo lučka na dnu svetila izmenjajoče zeleno rdeče.
6. Za izklop naprave pritisnite in pridržite gumb za prižig dokler se lučka ne ugasne.



4. Čiščenje:

1. Odstranite brusilno pilo na enak način, kot če bi jo želeli zamenjati. Brusilno pilo lahko operete pod tekočo vodo in jo pustite na zraku, da se dobro posuši pred ponovno uporabo.
2. Napravo zavrtite v predelu nad vakuumskimi odprtinami v nasproti smeri urinega kazalca. Odstranite okrogli filter in ga sperite pod tekočo vodo. Filter in pila se lahko 100x ponovno uporabita pred menjavo.
3. S pomočjo ščetke očistite vso odpadlo kožo, ki se je shranila v napravo. Naprave ne perite pod vodo in je ne izpostavljajte vodi.
4. Ko je naprava očiščena, filter in pila pa dobro posušena, jo sestavite nazaj skupaj.
5. Napravo očistite po vsaki uporabi.





1. Polnjenje:

Pred uporabo pridržite gumb za prižig na dnu naprave za 2 sekundi. Če LED indikator sveti zeleno je naprava napolnjena, če sveti rdeče je baterija prazna.


Figure A: S priloženim USB kablom povežite PediFeet z elektriko (USB kabel lahko povežete z računalnikom, powerbankom ali USB vtičnico).

Figure B: Med polnjenjem bo na dnu utripala rdeča lučka. Ko bo naprava napolnjena bo začela utripati zelena lučka. Ko bo naprava napolnjena, odstranite USB kabel.



3. Menjava brusilnih pil:

V paketu sta priloženi 2 pili: pila za fino brusenje in pila za dodatno glajenje in vzdrževanje gladke kože. Menjava pil: obstoječo pilo previdno odstranite iz naprave s pomočjo vdrtin na vrhu. Pilo dvignite navzgor in samodejno se bo odstranila iz držala. Novo pilo preprosto pritrdite na držalo in naprava je pripravljena za ponovno uporabo.



5. Opozorilo:

Naprave ne uporabljajte med polnjenjem. Naprava ni vodoodporna. Polnjenje in uporaba naprave v vodi ali v bližini vode je prepovedana, saj lahko pride do kratkega stika, ki lahko poškoduje vas ali napravo. Naprave ne shranjujte v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih. Napravo shranjujte nedosegljivo otrokom. Naprave ne shranjujte v bližini ognja ali vira vročine. Naprave ne polnite dlje, kot je potrebno. Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Naprave ne uporabljajte na predelih vnete, poškodovane ali iritirane kože, na predelu odprtih ran, brazgotin in na predelih, kjer je koža zdrava in gladka.