

## SleepMat


### NAVODILA ZA UPORABO

# 1.

Za napihovanje blazine odprete dvojni čep na spodnjem delu blazine in iz njega izvlečete silikonsko kapico v obliki črke T. Nato zaprete spodnji del čepa (zgornji del ostane odprt) in pričnete z napihovanjem blazine.

# 2.

To storite tako, da z nogo pritiskate na čep - vsakič stopite na sredinski del blazinice tako, da z nogo pokrijete čep, saj na ta način zrak potiskate naprej v blazino. Ko dosežete napihnjeno, ki bo za vas najbolj udobna, zaprete še zgornji del čepa in blazina je pripravljena za uporabo.



# 3.

Po uporabi blazino spustite tako, da odprete čep v celoti in zrak se bo samodejno iztisnil.